



MANUAL DE MANTENIMIENTO MUEBLES

Todos los muebles están diseñados para ser utilizados en un ambiente húmedo se debe tener en consideración evitar el contacto prolongado con fuentes directas de agua ésta para alargar la vida útil del mueble.

-La limpieza del mueble, se debe realizar con un paño húmedo, luego uno seco y limpio.

- La madera es sensible a la humedad prolongada. Recomendamos secar inmediatamente cada vez que se derrame demasiada agua en el mueble.

-No se deben utilizar productos abrasivos o agentes químicos corrosivos.

-No someter la madera a altas temperaturas, a llamas directas, ni bajo fuentes directas de agua.

-Evitar golpes y/o rayones con objetos cortantes y punzantes en la madera y cubierta.

-No exponer a rayos solares por tiempos prolongados para evitar la decoloración y/o deformación del mueble.

-Revisar que el producto este correctamente armado e instalado antes de utilizar.

-No exponer el mueble a cargas superiores a 15 Kg. Por seguridad, evite que los menores jueguen con el mueble. Que las mascotas se ubiquen sobre el mueble. En los muebles flotantes, no se deben ejercer presiones fuertes hacia abajo, ya que se pueden desprender.

-Se recomienda que la instalación de sus productos sea hecha por un instalador calificado y certificado.

-Para la instalación, procurar tener un buen soporte estructural en la pared

- Para limpiar el mueble use un trapo seco o humedézcalo en agua y detergente suave, elimine el exceso de agua.

- No pinte ni barnice el mueble.
- No exponga el mueble a la intemperie o fuentes directas de agua.
- Evite arrastrarlo, puede ocasionar daños en la estructura.

- No exponga el mueble a funciones diferentes para lo que fueron diseñados. Ejemplo: sentarse en el mueble.



No pinte ni use elementos abrasivos para limpiar el mueble
Do not paint or use abrasive elements to clean your unit



Proteja el mueble del agua y de la humedad. No use el mueble al aire libre
Protect furniture from water and moisture. This piece of furniture must not be used outdoors



No lo esponga al calor
Do not expose it to heat



No arrastre ni se suba al mueble. Si necesita moverlo, Levántelo
Do not drag or climb on your furniture. If you need to move it, lift it.

- Nunca use productos abrasivos o virutas de plástico o metal, ya que puede rayar el mueble.
- No pula, lije o acuchille las superficies de madera, ya que al hacerlo retirará la capa de melanina protectora, causando daños irreversibles en el acabado.

Excepciones a la garantía. (casos en los cuales nuestra garantía no aplica)

- Defectos a causa de mala instalación o manipulación inadecuada.
- Daño por uso de herramientas no adecuadas.
- Daño por uso de productos químicos abrasivos o corrosivos.
- Fallas a consecuencia de la dureza del agua o residuos de la red
- Fallas a consecuencia de alteraciones o modificaciones del producto.
- Utilización distinta a la definición del producto
- Daño por exceso de peso.
- Exposición prolongada a fuentes de agua, intemperie o humedad

CONDICIÓN: Es indispensable que se garantice la integridad del producto; se recomienda que al momento de recibir su paquete revise que las piezas estén en perfecto estado. Solo se podrá iniciar el trámite de cambio o retracto, cuando los productos no presentan rastros de haber sido armado y cuenten con las etiquetas intactas, la caja y los accesorios se encuentran en perfecto estado. Para poder registrar la garantía las etiquetas que trae el mueble no deben ser retiradas. Se debe conservar la factura.